

Hochlastzeitfenster 2026



	Hochspannung (HS)	Zeitfenster (Uhrzeit)
Winter	01.01.2026 bis 28.02.2026 und 01.12.2026 bis 31.12.2026	09:00 bis 16:00 und 16:45 bis 19:45
<hr/>		
	Umspannung Hoch- zu Mittelspannung (UHM)	
Winter	01.01.2026 bis 28.02.2026 und 01.12.2026 bis 31.12.2026	09:00 bis 19:00
<hr/>		
	Mittelspannung (MS)	
Winter	01.01.2026 bis 28.02.2026 und 01.12.2026 bis 31.12.2026	09:45 bis 14:00 und 16:45 bis 19:45
<hr/>		
	Umspannung Mittel- zu Niederspannung (UMN)	
Winter	01.01.2026 bis 28.02.2026 und 01.12.2026 bis 31.12.2026	16:45 bis 19:45
<hr/>		
	Niederspannung (NS)	
Winter	01.01.2026 bis 28.02.2026 und 01.12.2026 bis 31.12.2026	16:45 bis 19:45

Hochlastzeitenfenster gelten an allen Tagen außer Nebenzeit.
Nebenzeit: Wochenenden, alle gesetzlichen Feiertage in Rheinland-Pfalz
sowie Heiligabend bis Silvester

Frühjahr: März, April, Mai

Sommer: Juni, Juli, August

Herbst: September, Oktober, November

Winter: Januar, Februar, Dezember